



Südwest Koper- en Aluminiumreiniger

Südwest Koper en Aluminiumreiniger, voor het reinigen en voorbehandelen van koper, messing en aluminium oppervlakken.



Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van koper, messing en aluminium oppervlakken
- Als voorbereiding voor afwerkklagen

Eigenschappen

- Verwijdert vuil, vet, corrosie-producten
- Passiveert de gereinigde oppervlakken voor enkele uren
- Zorgt in combinatie met Scotch Britevlies voor een goede hechting van de volgende laag op koper of aluminium

Product

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Bindmiddelbasis:</i> | Fosforzuur, waterige tenside-oplossing |
| <i>Kleur:</i> | Kleurloos |
| <i>Verpakking:</i> | 500 ml |
| <i>Verbruik:</i> | Afhankelijk van de ondergrond |
| <i>Dichtheid:</i> | 1,0 g/cm ³ (DIN 53217) |
| <i>Opslag:</i> | Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd |

Applicatie

Met Scotch Britevlies (fijne korrel) als dekkend wordt over geschilderd. Met zachte doek indien kleurloos wordt afgewerkt.

Droging

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaar: na ca. 3 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.

Bij dekkend overschilderen:

- Grove vervuilingen mechanisch verwijderen. Eventueel fijn slijpen (geen staalwol gebruiken).
- Südwest Koper- en Aluminiumreiniger in een emmer gieten.
- Door middel van Scotch britevlies (fijne korrel) Südwest Koper- en Aluminiumreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond aanslijpen.
- Na het aanslijpen de ondergrond direct rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen.
- Binnen een paar uur de eerste laag aanbrengen met:
 1. Südwest Allgrund K51
 2. Südwest Acryl Allgrund U51

Bij Kleurloze afwerking:

- Sterk aangeslagen koper-, messing- of aluminiumdelen die kleurloos overgelakt worden, eerst met een siliconen- en wasvrije reinigingspasta reinigen.
- Südwest Koper- en Aluminiumreiniger in een emmer gieten.
- Door middel van zachte doek Südwest Koper- en Aluminiumreiniger aanbrengen en hiermee de ondergrond inwrijven.
- Na het inwrijven de ondergrond direct rijkelijk met veel schoon water naspoelen en goed laten drogen.
- Binnen een paar uur de eerste laag aanbrengen met: Vista 2K PU Primer kleurloos.

Geanodiseerd Aluminium voorzien van was:

Ondergrond moet worden afgewassen met Südwest Nitro- en Universeel Verdunning V33 en vervolgens opgeruwd worden d.m.v. het aanslijpen met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger.

Bijzondere aanwijzing

Controleer de reiniging d.m.v. het opsproeien van water. Het water mag niet 'parelen', soms zijn er nog vet- of wasresten aanwezig. Eventueel behandeling herhalen. Het eindresultaat is sterk afhankelijk van voorbehandeling.

Kenteken

Reservoir goed gesloten houden! Contact met de huid, ogen en kleding vermijden! Ter bescherming van de huid gummi handschoenen dragen. Ter bescherming van de ogen een veiligheidsbril dragen.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.